

## Pegel addieren und mitteln

Das Modul „Pegel addieren und mitteln“ ermittelt aus mehreren eingegebenen Pegeln deren Mittelungspegel und Summenpegel.

**Pegel bitte in dB eintragen:**

<input type="text"/>

Mittelungspegel:

Summenpegel:

Arithmetisches Mittel:

Standardabweichung:

Zurücksetzen  ?

Pegel addieren und mitteln

An Position (1) ist es möglich, die Pegel einzutragen. An Position (2) erfolgt die Ausgabe der Ergebnisse.

Folgende Ergebnisse werden geliefert:

- Mittelungspegel (energetisches Mittel)
- Summenpegel (energetische Summierung aller eingegebenen Pegel)
- Arithmetisches Mittel
- Standardabweichung des arithmetischen Mittels („n-1“ - Methode)

Mit Betätigen der Schaltfläche „Zurücksetzen“ an Position (3) werden alle Ergebnisse gelöscht und sämtliche Eingaben entfernt.

### Wichtig:

**Die Länge der Tabelle ist variabel. Weitere Eingabefelder werden generiert, sobald im letzten Eingabefeld geschrieben wird. Falls ein Pegel entfernt und das Eingabefeld verlassen wird, wird auch das betroffene Eingabefeld entfernt.**